


Montageanleitung Ihrer neuen Ultraluxx Projektions-Motor-Leinwand

Vielen Dank für Ihren Kauf der Ultraluxx Projektions-Motorleinwand. Unsere Leinwand ist die ideale Lösung für Heimkino, Konferenz- und Klassenräume, sowie aller anderen Anlässe bei denen Projektionen benötigt werden. Diese Beschreibung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen und die ersten Schritte zur Inbetriebnahme der Ultraluxx Projektionsleinwand.

1. Bestandteile der Leinwand

- ✓ Leinwandtuch
- ✓ Leinwandkasten
- ✓ Steuerkonsole
- ✓ Fernbedienung (nur bei Leinwänden mit Funkmodul)



In alle Formate einstellbar

2. Eigenschaften/ Features der Leinwand

- Premium-Qualitäts Projektionsleinwand
- vollständig einfahrbar
- höchstes Maß von Bildqualität durch Verwendung von bildverbessernden Qualitätsbestandteilen bei der Produktion
- eleganter Metall-Leinwandkasten
- einfach anzubringen – keine professionelle Montage notwendig
- langlebige, feuerfeste Struktur des Leinwandtuches
- die Verwendung der Fernbedienung (gilt nur für Leinwände mit Funkmodul) bietet höchsten Bedienkomfort
- Fernbedienung mit Funk-Direktübertragung für die Überbrückung weiter Strecken
- die hervorragende antistatische Gewebeverarbeitung verhindert Staubansammlung

3. Leinwandmontage

Die Leinwand kann auf 3 verschiedene Arten angebracht werden. Benutzen Sie dazu das mitgelieferten Montagezubehör sowie Werkzeug.



a) Wandmontage

b) Deckenmontage

c) Stativmontage

Hinweis: Die Verwendung einer Wasserwaage wird bei allen Montagearten empfohlen

4. Benutzung/ Funktionen der Leinwand

Vorsicht: Betrieb der Leinwand vor ordnungsgemäßer Montage der Leinwand ist nicht gestattet. Es kann andernfalls zu dauerhaften Beschädigungen an Leinwand und Motor kommen. Solche Schäden sind nicht von der Gewährleistung umfasst.

1) Bitte stellen Sie sicher, dass die Leinwand korrekt montiert und befestigt wurde. Sie können nun die Leinwand durch die 3 Knöpfe an ihrer Steuerkonsole in Betrieb nehmen.

a) Drücken sie den „▼“ Knopf um die Leinwandfläche nach unten auszufahren

b) Drücken sie den „▲“ Knopf um die Leinwandfläche wieder nach oben einzufahren

c) Drücken sie den „■“ Knopf*¹ um die Leinwand in einer beliebigen Höhe zu stoppen

Die Leinwand stoppt beim Ausfahren am unteren Ende (unterer Endpunkt) automatisch.

Hinweis: Wenn die Leinwand nach unten ausfährt und Sie diese in die entgegengesetzte Richtung zurückfahren wollen, drücken sie entweder einmal den „■“ Knopf*¹ und danach den „▲“ Knopf – sie können aber auch zweimal den „▲“ Knopf betätigen.

2) Bedienung per Fernbedienung*²: Die Leinwand kann auch über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Die Steuerung erfolgt dabei entsprechend der Bedienung per Steuerkonsole unter Punkt 1) beschrieben.

*¹ entspricht dem Knopf Mittelstellung bei Kabelbedienung

*² gilt nur für Leinwände mit Fernbedienung

5. Festlegen der Stop-Positionen

Der Endpunkt bis zu dem die Leinwand ausfahren bzw wieder zurückfahren soll, kann von Ihnen individuell festgelegt werden.

Benutzen Sie dazu den mitgelieferten Imbussschlüssel (in der Regel gelbfarbig).

Stecken sie zum Verändern des jeweiligen Endpunktes den mitgelieferten Imbussschlüssel bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Öffnung an der rechten Seite des Leinwandkastens (siehe folgende Abbildung):



Öffnung A zur Festlegung des unteren Ausfahrpunktes:

- 1) Drehen Sie den Imbussschlüssel in **Richtung 1** (entgegen den Uhrzeigersinn), um den unteren Endpunkt bis zu dem die Leinwand nach unten ausfährt weiter nach oben zu setzen.
- 2) Drehen Sie den Imbussschlüssel in **Richtung 2** (im Uhrzeigersinn), um den unteren Endpunkt bis zu dem die Leinwand nach unten ausfährt weiter nach unten zu setzen.

Öffnung B zur Festlegung des oberen Endpunktes:

- 1) Drehen Sie den Imbussschlüssel in **Richtung 3** (entgegen den Uhrzeigersinn), um den oberen Endpunkt bis zu dem die Leinwand nach oben eingefahren wird, weiter nach oben zu setzen.
- 2) Drehen Sie den Imbussschlüssel in **Richtung 4** (im Uhrzeigersinn), um den oberen Endpunkt bis zu dem die Leinwand nach oben eingefahren wird, weiter nach unten zu setzen.

Fehlerbehebung:

- 1) Falls die Leinwand bereits voll eingefahren wurde, der Motor jedoch weiter läuft ohne zu stoppen, drehen Sie bitte den Imbussschlüssel in der Öffnung A entgegen dem Uhrzeigersinn, um die ursprüngliche Stopp-Position wiederherzustellen.
- 2) Falls die Leinwand bereits voll ausgefahren wurde, der Motor jedoch weiter läuft ohne zu stoppen, drehen Sie bitte den Imbussschlüssel in der Öffnung B entgegen dem Uhrzeigersinn, um die ursprüngliche Stopp-Position wiederherzustellen.

6. Stromversorgung

Netzbetrieb: 230V- 240V 50/60Hz

7. Sicherheitshinweise

- Warnung: Unvorsichtiger Umgang mit elektrischem Gerät kann zu Gesundheitsschäden führen. Sollten Sie mit der Montage bzw. dem Anbau der Leinwand Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie einen dafür qualifizierten Fachmann.
- Seien Sie vorsichtig und sorgsam beim Transport und der Leinwand-Montage. Nutzen Sie professionelle Hilfe, falls Sie Schwierigkeiten haben.
- Knicken Sie nicht das Leinwandtuch.
- Halten Sie das Leinwandtuch von scharfen Gegenständen fern.
- Die Reinigung der Leinwand nur mit nebelfeuchten Tüchern vornehmen.
- Durch die Reinigung mit Reinigungsmittel können Flecken auf der Leinwand entstehen, daher bitte nur mit Wasser reinigen!
- Halten Sie das Leinwandtuch ansonsten von Flüssigkeiten, Rauch und Chemikalien fern.
- Setzen Sie die Leinwand keiner extremen Hitze aus
- Bitte Bewahren Sie die Leinwand in trockener Umgebung auf. Stellen Sie sicher, dass die Leinwand vor einer längeren Lagerung gesäubert wurde.
- Kleinteile können von Kindern verschluckt werden!
- **Bitte lüften Sie die Leinwand 24h bei geöffneten Fenstern gut aus.**

7. optionales Zubehör

Sie können bei uns noch zusätzliches Zubehör für Ihre Ultraluxx-Leinwand erwerben.

Erhältlich ist:

Tripod Deckenwinkel

Die Vorteile bei einer Nutzung des Tripod Deckenwinkels:

- Montage an mehreren Orten möglich
- Montage wird auch an ungerade Wänden und Decken ermöglicht
- Montage ist mit bis zu 10cm Abstand zur Wand bei einer Wandmontage (z.B. um einen Flachbild-TV zu verdecken und an Ihrem gewohnten Platz die Ultraluxx-Leinwand zu nutzen)

Funk und Kabelbedienung

- Erleben Sie noch mehr Komfort durch die einfache Funk-Direktübertragung die auch eine Bedienung aus weiter Entfernung ermöglicht

Infos und Bestellung von optionalem Zubehör unter www.Ultraluxx.de

Kontakt und Leinwandberatung vom Fachmann:

Gobel & Hartmann GbR
Geschäftsführer: Alexander Gobel, Sebastian Hartmann
Saalburgstr. 3a
12099 Berlin/Deutschland
Tel.: +49 (0)30 - 63413414
Fax: +49 (0)30 - 63413415

Ultraluxx © ist eine geschützte Marke. Benutzung von Markennamen ohne vorherige Zustimmung werden strafrechtlich verfolgt.